

Pant horní protikus sklo – zed'

1. Vyvrtat otvor do zdi
2. Na chemickou kotvu upevnit závitovou tyč 8x80 mm
3. Našroubovat pant

